

**NOTICE**

1. Réception du colis format 3000 x 1500 x 400 mm l'amener sur la plage de la piscine
2. Ouvrir le colis du côté indiqué sur celui-ci (côté à ouvrir) dévisser le panneau puis vider le colis en faisant 4 stockages, respectant les ref du livre de montage en suivant les plans joints des dômes 1,2,3 et 4
3. Commencer par le dôme n°1 puis le n°2 puis le n°3 et terminer par le n°4
4. Tendre le kit sur la piscine, le positionner, puis repérer les perçages au sol pour sceller les chevilles ch inox 10 avec le scellement chimique

**Matériel nécessaire au montage du kit :**

1. 1 visseuse électrique
2. 1 perceuse à percussion
3. 1 pompe à silicone
4. 1 pince à riveter
5. 4 tréteaux
6. 1 maillet plastique blanc de préférence
7. 1 tournevis plat
8. 1 mètre standard
9. 1 crayon de maçon pour repérer les perçages pour les ch inox 10 à travers la lumière des pat sol
10. 1 cutter
11. 1 foret à béton diamètre 6 mm pour faire un pré perçage pour les ch inox 10
12. 1 foret à béton 14 mm pour faire les perçages pour les ch inox 10
13. 1 pulvérisateur contenant de l'eau savonneuse

**Matériel fourni pour le montage :**

1. Une notice de montage
2. Les embouts de vissage pour la visseuse électrique
3. Les vis inox pour l'assemblage de toutes les pièces
4. 1 cartouche de silicone translucide
5. 1 cartouche de scellement chimique